IMAGE PROCESSING SYSTEM

Patent number:

JP7321974

Publication date:

1995-12-08

Inventor:

YOSHIDA HIROYOSHI; others: 02

Applicant:

CANON INC

Classification:

- international:

H04N1/00

- european:


Application number:

JP19940112595 19940526

Priority number(s):

Abstract of JP7321974

PURPOSE: To provide an image processing system which has flexible extendability and besides, is excellent in its operability. CONSTITUTION: This system is constituted by connecting the plural digital copying machines (stations) of common configuration, and a master station 1001 and slave stations 1002 to 1004 are defined by the setting of a system address value. The master station 1001 issues a status request command at definite time intervals to the slave stations 1002 to 1004, and grasps the state of each station, and recognizes a usable station in the whole system, and an operator selects the station to be used. Then, an original image is read out of one station, and is print-outputted from the selected station, but at that time, the output condition of the selected station can be controlled as well.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-321974

(43)公開日 平成7年(1995)12月8日

(51) Int.Cl.6

識別記号

庁内整理番号 F I

技術表示箇所

H 0 4 N 1/00

Ē

審査請求 未請求 請求項の数16 OL (全 30 頁)


(21)出願番号	特願平6-112595	(71)出願人	000001007
			キヤノン株式会社
(22)出願日	平成6年(1994)5月26日		東京都大田区下丸子3丁目30番2号
		(72)発明者	吉田 廣義
			東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ
			ノン株式会社内
		(72)発明者	北村 敏之
			東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ
			ノン株式会社内
		(72)発明者	鈴木 康道
			東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ
			ノン株式会社内
		(74)代理人	弁理士 大塚 康徳 (外1名)

(54) 【発明の名称】 画像処理システム

(57) 【要約】

【目的】 柔軟な拡張性をもち、かつ操作性に優れた画像処理システムを提供する。

【構成】 共通の構成を持つデジタル複写機(ステーション)を複数台接続してシステムを構成し、システムアドレス値の設定によってマスタステーション1001とスレープステーション1001はステータス要求コマンドを一定時間間隔でスレープステーション1002~1004に発行して各ステーションの状態を把握し、システム全体における使用可能ステーションを認識し、操作者は使用するステーションを選択する。そして1つのステーションから原稿画像を読み取らせ、選択したステーションからブリント出力するが、この時選択したステーションの出力条件を操作することも可能である。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 画像データを記録媒体に出力可能な少なくとも2台の画像処理装置を互いに接続し、相互に画像データを転送可能な画像処理システムにおいて、

前記各画像処理装置は画像データの転送先装置を選択する転送先選択手段と、

前記転送先選択手段により選択された前記転送先装置の 状態を検知する転送先状態検知手段と、

前記転送先選択手段により選択された前記転送先装置を 画像データ転送先装置として設定する転送先設定手段 10 と、

操作者に各種報知を行う報知手段とを有し、

前記報知手段は前記転送先状態検知手段により検知され た状態を報知することを特徴とする画像処理システム。

【請求項2】 前記転送先選択手段により選択された前記転送先装置の出力条件の設定を行う転送先出力条件設定手段を有することを特徴とする請求項1記載の画像処理システム。

【請求項3】 前記報知手段による各転送先画像処理装置の状態の報知と前記転送先出力条件設定手段による転送先画像処理装置の出力条件の設定とを同時に行なうことを特徴とする請求項2記載の画像処理システム。

【請求項4】 前記報知手段による各転送先画像処理装置の状態の報知と前記転送先出力条件設定手段による転送先画像処理装置の出力条件の設定とを選択的に切り替えて行なうことを特徴とする請求項2記載の画像処理システム。

【請求項5】 前記転送先選択手段は各画像処理装置毎 に選択を行う装置選択キーを保持し、

前記報知手段は前記転送元画像処理装置において前記転 30 送先選択手段により選択された各転送先装置の前記転送 先状態検知手段により検知された状態を前記装置選択キーの表示状態により報知することを特徴とする請求項1 記載の画像処理システム。

【請求項6】 画像データを記録媒体に出力可能な少なくとも2台の画像処理装置を互いに接続し、相互に画像データを転送可能な画像処理システムにおいて、

前記各画像処理装置は画像データの転送先装置を選択する転送先選択手段と、

前記転送先選択手段により選択された前記転送先装置の 出力条件の設定を行う転送先出力条件設定手段と、

前記転送先選択手段により選択された前記転送先装置を 画像データ転送先装置として設定する転送先設定手段と を有することを特徴とする画像処理システム。

【請求項7】 前記各画像処理装置は前記転送先出力条件設定手段により出力条件を設定する転送先画像処理装置を選択する条件設定装置選択手段を有し、

前記転送先出力条件設定手段は、前記条件設定装置選択 手段により選択された転送先装置に対して出力条件の設 定を行うことを特徴とする請求項2又は6のいずれかに 50

記載の画像形成システム。

【請求項8】 前記各画像処理装置は前記転送先出力条件設定のための操作部を表示する転送先操作部表示手段を有し、

前記転送先出力条件設定手段は、前記条件設定装置選択 手段により転送先装置を選択し、前記転送先操作部表示 手段により表示された転送先装置の操作部を操作することにより転送先装置の出力条件の設定を行うことを特徴 とする請求項7記載の画像形成システム。

10 【請求項9】 前記各画像処理装置は出力条件を設定するための出力条件設定手段を有し、

前記転送先出力条件設定手段は前記出力条件設定手段により前記転送先選択手段で選択された全ての転送先装置に対して出力条件の設定を行うことを特徴とする請求項2又は6のいずれかに記載の画像形成システム。

【請求項10】 前記出力条件設定手段は操作部を表示することにより出力条件を設定することを特徴とする請求項9記載の画像処理システム。

【請求項11】 前記各画像処理装置は前記各画像処理 装置は出力条件を設定するための出力条件設定手段と、

前記転送先出力条件設定手段により出力条件を設定する 転送先画像処理装置を選択する条件設定装置選択手段 と、

前記転送先出力条件設定のための操作部を表示する転送 先操作部表示手段とを有し、

前記転送先出力条件設定手段は前記条件設定装置選択手段により転送先装置を選択し前記転送先操作部表示手段により表示された転送先装置の操作部を操作することにより転送先装置の出力条件の設定を行う第1のモードと、

前記出力条件設定手段により前記転送先選択手段で選択 された全ての転送先装置に対して出力条件の設定を行う 第2のモードとを有し、

前記転送先出力条件設定手段は前記前記第1のモードと 前記第2のモードとを選択的に切り替えることを特徴と する請求項2又は6のいずれかに記載の画像形成システム。

【請求項12】 前配各画像処理装置は前配各画像処理 装置は出力条件を設定するための操作部を表示する操作 部表示手段と、

前記転送先出力条件設定手段により出力条件を設定する 転送先画像処理装置を選択する条件設定装置選択手段 と、

前記転送先出力条件設定のための操作部を表示する転送 先操作部表示手段とを有し、

前記操作部表示手段により表示された操作部からの設定 は前記転送先選択手段により選択された全ての転送先装 置に対して有効となり、

前記転送先操作部表示手段により表示された操作部から の設定は前記条件設定装置選択手段により選択された転

-590-

送先装置に対して有効となり、

前記操作部表示手段による表示と、前記転送先操作部表示手段による表示とは同時に行われることを特徴とする 請求項2又は6のいずれかに記載の画像形成システム。

【請求項13】 前記転送先出力条件設定手段により設定不可能な出力条件があることを特徴とする請求項2又は6のいずれかに記載の画像処理システム。

【請求項14】 前記転送先出力条件設定手段により設定不可能な出力条件は各画像処理装置間の機種及び機械間差補正条件であることを特徴とする請求項13配載の 10 画像処理システム。

【請求項15】 前記転送先選択手段により選択された 転送先装置では設定不可能な出力条件があることを特像 とする請求項2又は6のいずれかに記載の画像処理シス テム。

【請求項16】 前記各画像処理装置では設定不可能な出力条件があり、前記転送先選択手段により選択された転送先装置では前記設定不可能な出力条件のみ設定可能であることを特徴とする請求項2又は6のいずれかに記載の画像処理システム。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は画像データを記録媒体に 出力可能な少なくとも2台の画像処理装置を互いに接続 し、相互に画像データを転送可能な画像処理システムに 関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来よりデジタル複写機を構成するリーダ部とプリンタ部とはそれぞれ画像読み取り装置、画像出力装置として単独で利用することが可能であるために、例えば、外部インタフェースを用いて一般のコンピュータシステムと接続して、その複写機を画像の出力装置として利用したり、複数台のデジタル複写機(複数組のリーダ部とプリンタ部)を接続したり、複数のデジタル複写機をリーダ部とプリンタ部とに分割してこれら互いに接続して、これらをコントロールする中央制御装置を設けて1つのシステムを構成し、複数のプリンタ部を同時に駆動して高性能のプリント能力を確保するようなシステムなどが提唱されている。

【0003】このようにデジタル複写機を用いたシステム構成を考えた場合、複数プリンタ装置の同時駆動による高プリンティング速度の達成は大きなテーマといえる。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述のような中央制御装置によるシステム制御は、用いられる中央制御装置によって接続可能なリーダ部/プリンタ部、或は、デジタル複写機のセット数を予め決定しなければならなかったり、そのセット数が制限されたりしてシステムの柔軟な拡張性という点からは問題があった。

【0005】本発明は上記従来例に鑑みてなされたもので、システムの拡張性に富む画像処理装置を提供することを目的としている。

[0006]

【課題を解決するための手段】上述した目的を達成する ために本発明の画像処理装置は、以下のような構成から なる。

【0007】即ち、画像データを記録媒体に出力可能な少なくとも2台の画像処理装置を互いに接続し、相互に画像データを転送可能な画像処理システムにおいて、前記各画像処理装置は画像データの転送先装置を選択する転送先選択手段と、前記転送先選択手段により選択された前記転送先選択手段により選択された前記転送先選択手段により選択された前記転送先選択手段により選択された前記転送先装置を画像データ転送先装置として設定する転送先設定手段と、操作者に各種報知を行う報知手段とを有し、前記報知手段は前記転送先状態検知手段により検知された状態を報知することを特徴とする。

【0008】また、前記転送先選択手段により選択され 20 た前記転送先装置の出力条件の設定を行う転送先出力条件設定手段を有することを特徴とする。

【0009】更に、前記報知手段による各転送先画像処理装置の状態の報知と前記転送先出力条件設定手段による転送先画像処理装置の出力条件の設定とを同時に行なうか、又は、前記報知手段による各転送先画像処理装置の状態の報知と前記転送先出力条件設定手段による転送先画像処理装置の出力条件の設定とを選択的に切り替えて行なうことを特徴とする。

【0010】更に、前記転送先選択手段は各画像処理装置毎に選択を行う装置選択キーを保持し、前記報知手段は前記転送元画像処理装置において前記転送先選択手段により選択された各転送先装置の前記転送先状態検知手段により検知された状態を前記装置選択キーの表示状態により報知することを特徴とする。

【0011】また、画像データを記録媒体に出力可能な少なくとも2台の画像処理装置を互いに接続し、相互に画像データを転送可能な画像処理システムにおいて、前記各画像処理装置は画像データの転送先装置を選択する転送先選択手段と、前記転送先選択手段により選択された前記転送先装置の出力条件の設定を行う転送先出力条件設定手段と、前記転送先選択手段により選択された前記転送先装置を画像データ転送先装置として設定する転送先設定手段とを有することを特徴とする。

【0012】更に、前記各画像処理装置は前記転送先出力条件設定手段により出力条件を設定する転送先画像処理装置を選択する条件設定装置選択手段を有し、前配転送先出力条件設定手段は、前記条件設定装置選択手段により選択された転送先装置に対して出力条件の設定を行うことを特徴とし、前記各画像処理装置は前記転送先出力条件設定のための操作部を表示する転送先操作部表示

手段を有し、前記転送先出力条件設定手段は、前記条件 設定装置選択手段により転送先装置を選択し、前記転送 先操作部表示手段により表示された転送先装置の操作部 を操作することにより転送先装置の出力条件の設定を行 うことを特徴とする。

【0013】更に、前記各画像処理装置は出力条件を設 定するための出力条件設定手段を有し、前記転送先出力 条件設定手段は前配出力条件設定手段により前配転送先 選択手段で選択された全ての転送先装置に対して出力条 件の設定を行うことを特徴とし、前記出力条件設定手段 10 は操作部を表示することにより出力条件を設定すること を特徴とする。

【0014】また、前記各画像処理装置は前記各画像処 理装置は出力条件を設定するための出力条件設定手段 と、前記転送先出力条件設定手段により出力条件を設定 する転送先画像処理装置を選択する条件設定装置選択手 段と、前記転送先出力条件設定のための操作部を表示す る転送先操作部表示手段とを有し、前記転送先出力条件 設定手段は前記条件設定装置選択手段により転送先装置 を選択し前記転送先操作部表示手段により表示された転 送先装置の操作部を操作することにより転送先装置の出 力条件の設定を行う第1のモードと、前記出力条件設定 手段により前記転送先選択手段で選択された全ての転送 先装置に対して出力条件の設定を行う第2のモードとを 有し、前記転送先出力条件設定手段は前記前記第1のモ ードと前記第2のモードとを選択的に切り替えることを 特徴とする。

【0015】また、前記各画像処理装置は前記各画像処 理装置は出力条件を設定するための操作部を表示する操 作部表示手段と、前記転送先出力条件設定手段により出 30 力条件を設定する転送先画像処理装置を選択する条件設 定装置選択手段と、前記転送先出力条件設定のための操 作部を表示する転送先操作部表示手段とを有し、前記操 作部表示手段により表示された操作部からの設定は前記 転送先選択手段により選択された全ての転送先装置に対 して有効となり、前記転送先操作部表示手段により表示 された操作部からの設定は前記条件設定装置選択手段に より選択された転送先装置に対して有効となり、前配操 作部表示手段による表示と、前記転送先操作部表示手段 による表示とは同時に行われることを特徴とする。

【0016】更に、前記転送先出力条件設定手段により 設定不可能な出力条件があることを特徴とし、前記転送 先出力条件設定手段により設定不可能な出力条件は各画 像処理装置間の機種及び機械間差補正条件であることを 特徴とする。

【0017】また、前記転送先選択手段により選択され た転送先装置では設定不可能な出力条件があることを特 徴とし、また、前記各画像処理装置では設定不可能な出 力条件があり、前記転送先選択手段により選択された転 送先装置では前記設定不可能な出力条件のみ設定可能で 50 とを特徴とするが、この他のステーションにおけるプリ

あることを特徴とする。

[0018]

【作用】以上の構成により本発明においては、外部装置 とのデジタル画像信号の入出力の制御、及び/或は、中 継制御のための通信が装置内で行われるので、このよう な装置を複数台用いてシステムを構成する場合、システ ム全体制御のため特殊な装置が不要となり、特殊な装置 の性能に依存しないシステム構築が可能になるので柔軟 な拡張性をもったシステムを構成できるという効果が得 られる。

【0019】また、転送先ステーションの状況を把握す ることができるため、重連設定するにあたりより操作性 を向上させることができるという特有の作用効果があ る。

[0020]

【実施例】以下図面を参照して本発明に係る―実施例を 詳細に説明する。

【0021】<第1実施例>

【0022】 [システムの概要説明(図1~図6)]図 1 は本発明の代表的な実施例であるデジタル複写機によ って構成された複写システム(以下、「重連システム」 と呼ぶ)の接続形態を示すプロックである。図1におい て、1001~1004は各々、1セットのデジタル複 写機(以後、この1セットのデジタル複写機を「ステー ション」と呼ぶ)で、それぞれにシステムアドレス(以 下、単に「アドレス」という)が割り当てられている。 アドレス値は、ステーション1001~1004につい てそれぞれ、"0"、"1"、"2"、"3"であり、 この値は重連システム内において、ユニークな値であ る。また、必ず、"0"のアドレス値をもつステーショ ンが存在することが必要である。

【0023】ステーション1001~1004は接続ケ ープル1005~1007で接続され、さらに、ステー ション1001~1004はインタフェイス機器(以 下、「IPU」という)1008によってコンピュータ (以下、「ホスト」という) 1009と接続されてい る。接続ケーブル1005~1007の詳細構成は図1 の1010に示されているように、RGBの各色毎に8 本の計24本のビデオ信号線、ビデオ制御線3本、通信 線4本を含んでいる。

【0024】また、本実施例では、重連システムにおい て用いるビデオ信号の切り替えを行なうために接続ケー プル1005~1007によるステーション1001~ 1004の接続には、アドレス値に従った接続順序が決 められている。即ち、アドレス0のステーションをシス テムの一番端に置き、そこからアドレス値が昇順になる ようにステーションを順々に接続するものとする。

【0025】尚、本実施例においては上述した各ステー ションから他のステーションヘプリント要求が行えるこ

ント処理を、以下、重連コピーという。

【0026】図2は重連システムにおけるビデオ信号の接続形態を示す図である。図2において、1101~1104は各々、ステーション1001~1004のインタフェイス部(I/F部)のみを抜き出したものである。1108はIPU1008のI/F部である。1105~1107は各々、接続ケーブル1005~1007の内のRGBのビデオ信号24本とビデオ制御線3本を示す。また、I/F部1101~1104それぞれにあるA、Bは、それぞれのステーションと他のステーションとの接続点を示し、接続点Aは自分がもつアドレス値より小さいアドレス値をもつステーションとの接続に用いられる。

【0027】図3は重連システムにおけるシステム構成 要素相互の通信のためのシリアル通信線の接続形態を示す図である。図3において、1201~1203は各々ステーション1001~1003のI/F部1101~1103の内、シリアル通信のためのインタフェイス部のみを抜き出したものである。また、1204~1207は各々、4本の通信線、OPFER*、DACK*、SiD*、ATN*を表している。

【0028】ATN*は、重連システムでのマスタステーション(アドレス0のステーション)からのデータ転送中を表わす同期信号であり、ATN*の信号値が"L"の時にデータ転送が行なわれる。マスタステーション以外のステーション(以後、スレープステーションと呼ぶ)ではATN*のラインは常に入力モードになっている。

【0029】OFFER*は、スレープステーションがマスタステーションに対してデータの送信をする際にOFFER*の30信号値が"L"となる。マスタステーションではOFFER*のラインは常に入力モードになっている。複数のスレープステーション間ではワイヤードORで接続されている。

【0030】DACK*は、データの受信側がデータ受信を完了したことを示す信号であり、各ステーション間はワイヤードORで接続されている。従って、受信側が複数ステーションある場合は最も遅いデータ受信完了のステーションがDACK*をインアクティブにした時にライン上のDACK*はインアクティブになる。これによって、ステ 40ーション間でのデータ授受の同期をとる。

【0031】SiD*は、双方向のシリアルデータであり、ATN*(マスタ→スレープ)、OFFER*(スレープ→マスタ)に同期してデータがやり取りされる。データ転送方法は半二重調歩同期方式であり、伝送速度やデータ形式はシステム起動時にあらかじめ設定される。

【0032】 I/F部1201~1203からそれぞれのステーションのコントローラ(不図示)に対して8本の信号線がでていて、TxD/RxDはシリアル通信を行うI/Oポート(不図示)の送信部/受信部それぞれに、

ATNo, DACKo, OFFERo は I / 〇ポート(不図示)の入力 部に、ATNi, DACKi, OFFERi は I / 〇ポート(不図示) の出力部にそれぞれ接続されている。

【0033】図4はデータ送信時の各信号のタイミングチャートを表わしている。図4に示されるように、信号ATN*或は信号OFPER*が"L"である時に同期して(即ち、データがマスタステーションから送信されるとき、或は、データがスレーブステーションから送信されるとき)、信号SiD*がマスタステーションとスレープステーションとの間で送受される。そして、信号ATN*が"L"であり、例えば、マスタステーションから複数のスレープステーションにデータが送信される時、最も早くデータ受信を開始するスレープステーションのDACK*信号ラインが"L"となる。また、最も遅くデータが受信完了したスレープステーションのDACK*信号が"L"となったとき、(図4ではDACKn)、DACK*信号ラインが"H"となる。

【0034】図5は上記構成のインタフェイスを用いて 重連システムを構築した際に通信線1204~1207 を介して行われる通信に用いられる主なコマンドを示す 図である。

【0035】インタフェイスクリアコマンド(コード"10")は、重連システムにかかわるパラメータをリセットするためのもので、システムアドレスが0に定義されているマスタステーションが自分自身の初期化終了後に、マスタステーションと各スレープステーションに発行し、マスタステーションではOFFER*を入力モードに固定する。一方、各スレープステーションではこのコマンドを受けてATN*を入力モードに固定し、内部パラメータを初期化する。

【0036】ステータス要求コマンド(コード"03")は、重連システムに接続されているスレープステーションの状態等の情報収集のためのポーリングコマンドで、マスタステーションがインタフェイスクリアコマンド発行後、一定時間をおいて各スレープステーションに向けて発行される。このコマンドはパラメータとしてスレープステーションを指定するための要求先アドレスを含んでいる。

40 【0037】ステータス転送コマンド(コード"05")は、ステータス要求コマンドにより指定されたスレープステーションが自分自身の状態を重連システム中の各ステーションに報告するためのコマンドである。マスタステーションからの指定があった場合は一定時間内にこのコマンドを発行しなければならない。このコマンドには、自分のシステムアドレスや、エラー有り無し、ウエイト中やコピー中を表わす各種フラグ、用紙の種類や用紙の有無等のパラメータが含まれる。マスタステーションからのステータス要求コマンドで指定されたスレープステーションが一定時間を経過してもステータス転

送コマンドを発行しない場合は、マスタステーションは 指定したスレープステーションが重連システム中に接続 されていないものと判断する。

【0038】パラメータ転送コマンド(コード"0 7")は、画像を転送するステーションが、使用される ステーションにプリント枚数、変倍率、色変換等のパラ メータを転送するためのコマンドである。このコマンド には、図5に示すようにパラメータの属性を表わすサブ コード(例えば、カラーモードを転送するのであれば、 01)と、パラメータの内容とが含まれる。

【0039】プリントスタートコマンド(コード"0 1")は、画像を転送するステーションが、使用される ステーションに画像受信準備をさせるためのコマンドで ある。このコマンドには、画像転送元アドレスがパラメ ータとして含まれる。

【0040】画像転送終了コマンド(コード"06") は、画像転送元ステーションが他のステーションに対し て画像転送の終了を報告するためのものである。

【0041】図6はステーション1001~1004に 設けられた操作パネルの外観図である。テンキー500 00は数字入力を行うテンキーであり、後述するプリン ト枚数の設定や変倍率等の設定を行い、設定の結果はL CD表示部50005に表示される。50001はコピ ースタートキーであり、コピースタートキー50001 を押下することにより、コピー動作を開始する。また、 50002はストップキーであり、ストップキー500 02を押下することにより、コピー動作が停止する。5 0003はリセットキーであり、リセットキー5000 3を押下することにより、操作部上で設定された全ての 設定値が電源投入時の設定値(リセット状態)に戻され 30 る。また、一定時間、何らかの設定操作入力やコピー動 作を行わなかった場合にも、全ての設定置はリセットさ れる。

【0042】 [デジタル複写機の詳細な構成(図7~図 12)] 図7は本実施例においてステーション1001 ~1004として用いているデジタル複写機の構成を示 す側断面図である。このデジタル複写機は、カラー原稿 を読み取り、さらに、デジタル編集処理等を行うカラー リーダ部351と、異なった感光ドラムを持ち、カラー リーダ部351から送られる各色のデジタル画像信号に 応じてカラー画像を再現するプリンタ部352で構成さ れる。

【0043】また、図7において、101はCCD、3 53はデジタル画像処理部、354は図6で貫及した操 作パネル、355は原稿台ガラス(プラテン)、356 は鏡面圧板、357はハロゲンランプ、358~360 はミラー、361はCCD101上にハロゲンランプ3 57の反射光を集光するレンズ、362はハロゲンラン プ357とミラー358を収容するキャリッジ、363

10

は他のステーション或はIPU1008とのインタフェ ース (I/F) 部である。キャリッジ362は速度v、 キャリッジ363は速度 v/2で、CCD101の電気 的走査(主走査)方向に対して垂直方向に機械的に動く ことによって、画像原稿全面を走査(副走査)する。

【0044】 <カラーリーダ部351の構成>図8はカ ラーリーダ部351のデジタル画像処理部353の詳細 な構成を示すプロック図である。原稿台ガラス355上 のカラー原稿はハロゲンランプ357で露光され、その 反射像がCCD101にて撮像され電気信号に変換さ れ、その電気信号がデジタル画像処理部353に入力さ れる。

【0045】CCD101から入力された電気信号は、 A/D変換器及びサンプルホールド(S/H)回路10 2においてサンプルホールドされてA/D変換され、R GB成分のデジタル信号が生成される。そのRGBデー タはシェーディング回路103にてシェーディング補正 及び黒補正がなされ、入力マスキング回路104にてN TSC信号への補正がなされる。セレクタ124(不図 示のCPUからの信号126によって制御される)では 画像原稿から生成された画像信号(A1~A3側)、或は、 外部装置から画像信号 (B1~B3側) のいづれかを選択 し、その選択された信号を変倍回路105に入力する。 変倍回路105は主走査方向への拡大もしくは縮小を行 い、その結果をLOG回路123及びセレクタ125 (不図示のCPUからの信号127によって制御され る)に入力する。

【0046】さてLOG回路123の出力はメモリ部1 06に入力され、ビデオデータが記憶される。メモリ部 106にはYMC成分データでカラーデータが格納され ており、そのカラーデータは後述する4個の感光ドラム への潜像形成のそれぞれのタイミングに合わせて読み出

【0047】マスキングUCR回路107ではセレクタ 125の出力信号に対して4色分のマスキング及びUC R処理を施して、YMCBk成分で表されるカラーデー タを出力する。そして、γ補正回路109ではYMCB k成分に対してγ補正、エッジ強調回路110ではエッ ジ強調を行う。そして、アドオン部129でァ補正とエ ッジ強調がなされたカラーデータに対して偽造防止のた めの公知の画像処理が施され、プリンタ部352に出力 される。

【0048】また、図8において、DTOPは画先セン サ(不図示)の出力、HSNC1は内部で内蔵される水 平同期信号、HSNC2は外部で生成される水平同期信 号、ITOP1は紙先端センサ329の出力、122は 外部からの副走査書き込みイネーブル信号536に基づ いて生成されるメモリ106の主走査方向書き込みイネ ープル信号と読み出しイネーブル信号各1ビット、12 はミラー359~360を収容するキャリッジ、364 50 1は副走査方向書き込みイネーブル信号(1ビット)と

各色成分 (YMCBk) に対する4つの副走査読み出し イネーブル信号(4ビット)である。信号121~12 2、 ITOP信号531、副走査ビデオイネーブル信号 531は各々、ITOP1信号、HSNC1信号、外部 からの副走査書き込みイネーブル信号536、DTOP 信号などに基づいて領域生成部105において生成され る。

【0049】また、130は外部にビデオ信号を出力し たり、外部からビデオ信号を入力したりするビデオバス セレクタである。

【0050】 <パスセレクタ130の構成説明>図9 は、ビデオバスセレクタ130及びその周辺回路131 の構成を示すプロック図である。図9において、504 と505、514と515、519と520、526と 527、524と525とはそれぞれが1組となって構 成される双方向パッファ、530は出力パッファ、50 6、513、521、528、529はCPU (不図 示) から双方向パッファを制御するために供給される信 号線、523はFIFOで構成される周波数変換回路で ある。

【0051】また、501~503は各々、図8におい て示したビデオバスセレクタ130のB1~B3に対応する B端子、C1~C3に対応するC端子、A1~A3に対応するA 端子である。さらに、508はA端子入力かC端子入力 を選択するセレクタ、507はセレクタ508の出力を 信号VCKのタイミングでB端子501への出力パッフ ァ 5 0 5 に出力するフリップフロップ (DF/F)、5 10はA端子入力かB端子入力を選択するセレクタ、5 12はセレクタ511の出力を信号VCKのタイミング でC端子502への出力パッファ514に出力するフリ 30 ップフロップ(DF/F)、516はB端子入力かC端 子入力を選択するセレクタ、518はセレクタ516の 出力を信号VCKのタイミングでA端子503への出力 パッファ521に出力するフリップフロップ(DF/ F) である。

【0052】さらにまた、531はIPU1008の副 走査同期信号 (ITOP2)、532はIPU1008 の主走査同期信号(HSNCX)、533は他のステー ションへの副走査ライトイネープル信号(VVE1)、 534は他のステーションへの主走査イネープル信号 (HVE*)、535は自装置内及び他のステーション へのビデオクロック (VCK)、536は他のステーシ ョン(マスタステーション)からの副走査ライトイネー プル信号、509、511、517、537はCPU (不図示) でセットされる信号、538は周波数変換器 5 2 3 のイネーブル信号 (IENX)、539 は装置内 にピットマップメモリがある時にそのピットマップメモ リに書き込まれており外部へ送信される2値化信号、5 40は周波数変換器523のライトクロックとして使わ れる他のステーションからのビデオクロック、541は 50 ②ビデオパスセレクタ130及びその周辺回路131の

周波数変換器523のライトイネーブル信号とインバー 夕で反転されてライトリセット信号として用いられる信 号である。542はORゲートである。また、HSNC

X532は反転されて周波数変換器523のリードリセ ット信号として使われる。522は他のステーションに ピットマップメモリがある時にそのピットマップメモリ

12

から送信されてきた2値化信号である。

【0053】次に、図8~図9を参照して、以下に示す 種々のモードにおけるビデオ信号の流れについて説明す 10 る。本実施例のデジタル複写機であるステーション10 01~1004は相互に接続されており、それぞれのス テーションから読み込んだ画像原稿を自ステーションで 複写する(これを"通常コピー"モードという)以外 に、他のステーションに読み込んだ画像原稿をビデオ信 号として送信するモード (これを "外部インタフェース 出力"モードという)や、他のステーションで読み込ん だ画像原稿をビデオ信号として受信してプリント出力す るモード (これを"外部インタフェース入力"モードと いう) がある。

20 【0054】(通常コピーモード)

①ビデオ信号の流れ

以下の通りである。

【0055】画像原稿→CCD101→A/D及びS/ H回路102→シェーディング回路103→入力マスキ ング回路104→セレクタ124 (A入力を選択)→変 倍回路105→LOG回路123→メモリ部106→セ レクタ125 (A入力を選択) →マスキングUCR回路 107→7回路109→エッジ強調回路110→アドオ ン部129→プリンタ部352

②ビデオパスセレクタ130及びその周辺回路131の 信号設定

以下の通りである。

【0056】信号506、信号513、信号528、信 号529、→ハイ"1"

信号537→ハイ"1"

信号509、511、517→X

信号521→X

信号537→ハイ"1"

(外部インタフェース出力モード)

①ビデオの流れ

以下の通りである。

【0057】画像原稿→CCD101→A/D及びS/ H回路102→シェーディング回路103→入力マスキ ング回路104→セレクタ124 (A入力を選択)→変 倍回路105→セレクタ125(B入力を選択)→マス キングUCR回路107→γ補正回路109→エッジ強 調回路110→ビデオバスセレクタ130→ビデオバス セレクタインタフェース周辺回路131→ビデオインタ フェース205→外部へ

1.3

信号設定

以下の通りである。

【0058】信号506、信号513→ハイ"1"

信号509、信号511→X

信号517、信号521、信号528、信号529→□ **- "**0"

信号537→ハイ"1"

(外部インタフェース入力モード)

①ピデオの流れ

以下の通りである。

【0059】外部から→ビデオインタフェース205→ ビデオパスセレクタ130→セレクタ124 (B入力を 選択)→変倍回路105→LOG回路123→メモリ部 106→セレクタ125 (A入力を選択) →マスキング UCR回路107→γ補正回路109→エッジ強調回路 110→アドオン部129→プリンタ部352

ここでメモリ106の副走査ライトイネーブルは領域生 成部に入力する536が用いられる。

【0060】②ビデオセレクタ及びその周辺回路131 のI/〇設定

以下の通りである。

【0061】信号506→ロー"0"

信号509→ロー"0"

信号511→X

信号513→ハイ"1"

信号517→ロー"0"

信号521、信号528→ハイ"1"

信号529→ロー"0"

信号537→ロー"0"

<プリンタ部352の構成>図7において、301はレ 30 ーザ光を感光ドラム上に走査させるポリゴンスキャナで あり、302は初段のマゼンタ (M) の画像形成部であ り、303~305は各々、同様の構成のシアン (C), イエロ(Y), ブラック(B) の各色について の画像形成部である。

【0062】図10に示すように、ポリゴンスキャナ3 01は、レーザ制御部 (不図示) によりMCYBk独立 に駆動されるレーザ素子401~404からのレーザビ ームは各色成分のデータに基づいて感光ドラム上を走査 する。405~408は、走査されたレーザビームを検 40 知し主走査同期信号を生成するBD検知部である。本実 施例のように2枚のポリゴンミラーを同一軸上に配置 し、1つのモータで回転させる場合は、例えば、M, C とY,Bk成分に基づくレーザビームでは主走査の走査 方向が互いに逆方向になる。そのため、通常、M、C画 像に対して、Y, Bk画像データは主走査方向に対して 鏡像になるようにする。

【0063】マゼンタ (M) 画像形成部302におい て、318はレーザ光の露光により潜像形成する感光ド ラム、303は感光ドラム318上の潜像にトナー現像 50 スA)とインタフェース203 (Rインタフェース

14

を行う現像機、304は現像機313に設置され、現像 バイアスを印加してトナー現像を行うスリープであり、 315は感光ドラム318を所望に電位に帯電させる1 次帯電器、317は転写後の感光ドラム318の表面を 清掃するクリーナ、316はクリーナ317で清掃され た感光ドラム318の表面を除電し1次帯電器315に おいて良好な帯電を得られるようにする補助帯電器、3 30は感光ドラム318上の残留電化を消去する前露光 ランプであり、319は転写ベルト306の背面から放 10 電を行い感光ドラム318上のトナー画像を転写部材 (記録用紙など) に転写する転写帯電器である。

【0064】309、310は転写部材を収納する力セ ットであり、308はカセット309、310から転写 部材を供給する給紙部であり、311は給紙部308に より給紙された転写部材を転写部材に吸着させる吸着帯 電器であり、312は転写ベルト306の回転に用いら れると同時に吸着帯電器311と対になって転写ベルト 306に転写部材を吸着帯電させる転写ペルトローラで ある。

20 【0065】324は転写部材を転写ベルト306から 分離し易くするための除電帯電器、325は転写部材が 転写ベルト306から分離する際の二離放電による画像 乱れを防止する二離帯電器、326~327は分離後の 転写部材上のトナーの吸着力を補い画像乱れを防止する 定着前帯電器である。322~323は転写ベルト30 6を除電し転写ベルト306を静電的に初期化するため の転写ペルト除電帯電器、328は転写ペルト306の 汚れを除去するベルトクリーナ、307は転写ベルト3 06から分離され定着前帯電器326~327で再帯電 された転写部材上のトナー画像を転写部材上に熱定着さ せる定着器、340は定着器を通過する搬送路の転写部 材を検知する排紙センサである。

【0066】329は給紙部308により転写ベルト3 06上に給紙された転写部材の先端を検知する紙先端セ ンサであり、紙先端センサ329からの検出信号(IT OP1) はプリンタ部352からカラーリーダ部351 に送られ、カラーリーダ部351からプリンタ部352 にビデオ信号を送る際の副走査同期信号を生成するため に用いられる。

【0067】 <インタフェース部364の構成>図11 は図2に示した各ステーション1001~1004のI / F部1101~1104の詳細な構成を示す回路図で ある。なお、ここでは1台のステーションのインタフェ ース部について言及するので、そのインタフェース部に 関する図面参照番号は図7に示されているものに準拠し て"364"とする。

【0068】 I/F部364は、IPU1008とのイ ンタフェース201(IPUインタフェース)、他のス テーションとのインタフェース202 (Rインタフェー

B) 、IPU1108及び他のステーションとの通信を 制御するCPUインタフェース204、及び、自装置と のインタフェース (ビデオインタフェース) 205の5 つより構成される。ここで、インタフェース202は自 装置のアドレス値と比べてアドレス値が小さいステーシ ョンとの接続に、インタフェース203は自装置のアド レス値と比べてアドレス値が大きいステーションとの接 続に用いられる。従って、図2の接続構成からわかるよ うに、このI/F部がマスタステーションのものである 場合には、インタフェース201とインタフェース20 3が用いられ、この I / F部がスレープステーションの ものである場合には、インタフェース202とインタフ ェース203が用いられる。ここで、インタフェース2 02が図2で示した各ステーションのI/F部1101 ~1104における接続点Aに、インタフェース203 が接続点Bに当たる。

[0069] 図11において、206、211、21 2、214、216はトライステートバッファ、20 7、209、210は双方向パッファ、208は後述す る特別な双方向パッファ、213、215はトライステ 20 ート機能を有するD型フリップフロップである。

【0070】また、BTCN0~BTCN10はCPU (不図示) によって設定される制御信号、218はIP U1008と自装置との通信線(4ビット)、219と 221は主走査同期信号 (HSNC) と副走査同期信号 (ITOP) の計2ピットの信号、220と222は8 ビットのビデオ信号3系統(24ビット)+パイナリ信 号(Bi)+画像クロック(CLK)+主走査イネープ ル信号(HVE)の計27ピットの信号、223は他の ステーションとの4ピットの通信線、224は他のステ 30 ーションとの8ピットの通信線、225はピデオ信号3 系統+Bi+HVE+副走査ビデオイネーブル信号(V VE) + CLKの計28ビットの信号、226はCLK とVVEの計2ビットの信号、228と233はビデオ 信号3系統+Bi+HVEの計26ビットの信号、23 2と235はCLK、234はCLKとVVEの計2ピ ットの信号、236はVVE、237はピデオ信号3系 統+Bi+HVE+VVE+CLKの計28ピットの信 号、238はビデオ信号3系統+Bi+CLK+HVE +HSNC+VVE+ITOPの計30ピットの信号で 40

【0071】次に各モードにおけるI/Oポートの制御 及び信号の流れについて述べる。

【0072】 ここで、トライステートのパッファ20 6、211、212、214、216はそれぞれに印加 される制御信号 (BTCN2、BTCN10、BTCN 9、BTCN7、BTCN8) の状態がロー"0"でイ ネーブル、ハイ"1"でハイインピーダンス状態にな る。双方向パッファ207、209、210は、例え ば、LS245のような案子で実現され、それぞれのG *50* モード15:下位アドレス装置→自装置及び自装置中継→

16

及びD端子に印加される制御信号(BTCN0とBTC N1, BTCN3 & BTCN4, BTCN5 & BTCN 6) に従って、G端子の状態がロー"0"かつD端子の 状態がロー"0"でデータの流れがB→Aとなり、G端 子の状態がロー"0"かつD端子の状態がハイ"1"で データの流れがA→Bに、G端子の状態がハイ"1"で データはいづれの方向にも流れない(アイソレーショ ン) 状態になる。D型フリップフロップ213、215 はイネーブル信号(BTCN7、BTCN8)の状態が ロー"0"時にイネーブル、ハイ"1"時にハイインピ ーダンスとする。

【0073】本実施例の重連システムでは図1に示すよ うにIPU1008やステーション1001~1004 が互いに接続されているが、ステーション1001~1 004各々は同じ構成をもつので、それぞれのステーシ ョンはそれがマスタステーションとして割り当てられて もスレープステーションとして割り当てられてもも互い に対する画像ビデオデータを転送或は送受信できるよう に以下に示すようなデータ送受信転送モードをもつ。

【0074】以下のモードに関する説明では、1つのス テーションを中心に考え、そのステーションについて言 及するときは"自装置"と言い、その"自装置"にデー タを取り入れずただデータを中継して別のステーション 或は/及びIPUに転送する時には"自装置中継"と言 う。また、自装置のアドレス値より小さいアドレス値を もつステーションは"下位アドレス装置"と、大きいア ドレス値をもつステーションは"上位アドレス装置"と いう。

【0075】モード1:IPU→自装置中継→下位アド レス装置

モード2: IPU→自装置中継→上位アドレス装置

モード3: IPU→自装置

モード4:下位アドレス装置→自装置中継→上位アドレ ス装置

モード5:下位アドレス装置→自装置

モード6:上位アドレス装置→自装置中継→下位アドレ ス装置

モード7:上位アドレス装置→自装置

モード8:自装置→IPU

モード9:自装置→下位アドレス装置

モード10:自装置→上位アドレス装置

モード11: I PU→自装置中継→上位アドレス装置及び 下位アドレス装置

モード12: I P U→自装置及び自装置中継→下位アドレ

モード13: I P U→自装置及び自装置中継→上位アドレ ス装置

モード14: IPU→自装置及び自装置中継→上位アドレ ス装置及び下位アドレス装置

上位アドレス装置

モード16:上位アドレス装置→自装置及び自装置中継→

下位アドレス装置

モード17: 自装置→ I PU及び下位アドレス装置 モード18: 自装置→ I PU及び上位アドレス装置

モード19: 自装置→上位アドレス装置及び下位アドレス

モード20: 自装置→IPU及び上位アドレス装置及び下

位アドレス装置

なお、IPU1008とのデータ送受信及び中継にはイ 10 BTCN4→X ンタフェース201が下位アドレス装置とのデータ送受 信及び中継にはインタフェース202が上位アドレス装 置とのデータ送受信及び中継にはインタフェース203 が用いられる。

【0076】次に、各モードにおけるCPUからの制御 信号BTCN0~BTCN10の状態と画像ビデオ信号 と同期信号の流れは以下の通りである。

【0077】 <モード1>

BTCN 0→ハイ "1"

BTCN 1→□- "0"

BTCN2→□- "0"

BTCN3→□- "0"

BTCN4→□- "0"

 $BTCN5 \rightarrow X$

 $BTCN6 \rightarrow X$

BTCN 7→ハイ "1"

BTCN8→X

BTCN 9→ハイ "1"

BTCN10→□- "0"

ただし、Xは該当するモードの処理に当たっては無関係 30 BTCN8 \rightarrow ロー "0"

【0078】画像ビデオ信号と同期信号の流れは、図1 1に示す信号線参照番号に基づくなら以下のようにな

 $[0079] 238 \rightarrow 219 \rightarrow 221$

 $2\ 2\ 2 \rightarrow 2\ 2\ 0 \rightarrow 2\ 2\ 8 \rightarrow 2\ 2\ 5$

 $238 \rightarrow 236 + 220 \rightarrow 226 \rightarrow 225$

<モード2>

BTCN 0→ハイ"1"

BTCN1→□- "0"

BTCN 2→□- "0"

BTCN3→X

BTCN4→ハイ"1"

BTCN 5→□- "0"

BTCN6→□- "0"

BTCN 7→ハイ "1"

BTCN8→□- "0"

BTCN9→ハイ "1"

BTCN10→□- "0"

画像ビデオ信号と同期信号の流れは、図11に示す信号 50 線参照番号に基づくなら以下のようになる。

線参照番号に基づくなら以下のようになる。

 $[0080] 238 \rightarrow 219 \rightarrow 221$

 $222 \rightarrow 220 \rightarrow 228 \rightarrow 233 \rightarrow 237$

 $238 \rightarrow 236 + 220 \rightarrow 226 \rightarrow 234 \rightarrow 237$

くモード3>

BTCN 0→ハイ"1"

BTCN1→□- "0"

BTCN 2→□- "0"

 $BTCN3 \rightarrow X$

BTCN5 \rightarrow X

BTCN6→X

BTCN7→X

BTCN8→X

BTCN9→ハイ"1" BTCN10→□- "0"

画像ビデオ信号と同期信号の流れは、図11に示す信号 線参照番号に基づくなら以下のようになる。

 $[0081] 238 \rightarrow 219 \rightarrow 221$

 $20 \quad 222 \rightarrow 220 \rightarrow 238$

くモード4>

 $BTCN0\rightarrow X$

 $BTCN1 \rightarrow X$

 $BTCN2 \rightarrow X$

BTCN3→ハイ "1"

BTCN4→□- "0"

BTCN5→□- "0"

BTCN6→□- "0" BTCN7→ハイ "1"

 $BTCN9 \rightarrow X$

BTCN10→ハイ"1"

画像ビデオ信号と同期信号の流れは、図11に示す信号 線参照番号に基づくなら以下のようになる。

 $[0082] 225 \rightarrow 228 \rightarrow 233 \rightarrow 237$

 $2\ 2\ 5\rightarrow 2\ 2\ 6\rightarrow 2\ 3\ 4\rightarrow 2\ 3\ 7$

くモード5>

 $BTCN0 \rightarrow X$

BTCN1→ハイ "1"

40 BTCN2→X

BTCN3→ハイ"1"

BTCN4→□- "0"

BTCN5→X

BTCN6→ハイ"1"

BTCN7→ハイ"1"

BTCN8→□- "0"

BTCN9→□- "0"

BTCN10→ハイ"1"

画像ビデオ信号と同期信号の流れは、図11に示す信号

```
[0\ 0\ 8\ 3]\ 2\ 2\ 5\rightarrow 2\ 2\ 8\rightarrow 2\ 3\ 3+2\ 3\ 4\rightarrow 2\ 2\ 0
\rightarrow 238
225 \rightarrow 226 \rightarrow 234 \rightarrow 236 \rightarrow 238
<モード6>
BTCN0 \rightarrow X
BTCN1→X
BTCN2\rightarrowX
BTCN3→□- "0"
BTCN4→□- "0"
BTCN5→ハイ"1"
BTCN6→□- "0"
BTCN7→□- "0"
BTCN8→ハイ "1"
BTCN9→X
BTCN10→ハイ"1"
画像ビデオ信号と同期信号の流れは、図11に示す信号
線参照番号に基づくなら以下のようになる。
[0\ 0\ 8\ 4]\ 2\ 3\ 7\rightarrow 2\ 3\ 3\rightarrow 2\ 2\ 8\rightarrow 2\ 2\ 5
237 \rightarrow 234 \rightarrow 226 \rightarrow 225
<モード7>
BTCN0 \rightarrow X
BTCN1→ハイ "1"
BTCN2 \rightarrow X
BTCN3\rightarrowX
BTCN4→X
BTCN5→ハイ"1"
BTCN6→□- "0"
BTCN7→X
BTCN8→ハイ"1"
BTCN9→□- "0"
BTCN10→X
画像ビデオ信号と同期信号の流れは、図11に示す信号
線参照番号に基づくなら以下のようになる。
[0085] 237 \rightarrow 233 + 234 \rightarrow 220 \rightarrow 238
237 \rightarrow 234 \rightarrow 236 \rightarrow 238
くモード8>
BTCN 0→□-- "0"
BTCN1→□- "0"
BTCN 2→□- "0"
BTCN3→X
BTCN4→X
BTCN5→X
BTCN6→X
BTCN7→X
BTCN8→X
BTCN9→ハイ"1"
BTCN10→X
画像ビデオ信号と同期信号の流れは、図11に示す信号
線参照番号に基づくなら以下のようになる。
[0086] 238 \rightarrow 220 \rightarrow 222
```

```
20
    238 \rightarrow 219 \rightarrow 221
   <モード9>
   BTCN0→X
   BTCN1→ハイ"1"
   BTCN2 \rightarrow X
   BTCN3→□- "0"
   BTCN4→□- "0"
   BTCN5→X
   BTCN6 \rightarrow X
10 BTCN7→□- "0"
   BTCN8→X
   BTCN9→ハイ"1"
   BTCN10→□- "0"
   画像ビデオ信号と同期信号の流れは、図11に示す信号
   線参照番号に基づくなら以下のようになる。
    [0087] 238 \rightarrow 220 \rightarrow 228 \rightarrow 225
    238 \rightarrow 236 + 220 \rightarrow 226 \rightarrow 225
   <モード10>
   BTCN0→X
20 BTCN1→ハイ"1"
   BTCN2→X
   BTCN3→X
   BTCN 4→ハイ "1"
   BTCN5→□- "0"
   BTCN6→□- "0"
   BTCN7→ハイ "1"
   BTCN8→□- "0"
   BTCN9→ハイ "1"
   BTCN10→□- "0"
30 画像ピデオ信号と同期信号の流れは、図11に示す信号
   線参照番号に基づくなら以下のようになる。
    [0088] 238 \rightarrow 220 \rightarrow 228 \rightarrow 233 \rightarrow 237
   238 \rightarrow 236 + 220 \rightarrow 226 \rightarrow 234 \rightarrow 237
   くモード11>
   BTCN0→ハイ"1"
   BTCN1→□- "0"
   BTCN 2→□- "0"
   BTCN3→□- "0"
   BTCN4→□- "0"
   BTCN6→□- "0"
```

BTCN5→ロー "0"

BTCN6→ロー "0"

BTCN7→ハイ "1"

BTCN8→ロー "0"

BTCN9→ハイ "1"

BTCN10→ロー "0"

画像ビデオ信号と同期信号の流れは、図11に示す信号

線参照番号に基づくなら以下のようになる。

【0089】238→219→221

222→220→228→225

50 2 2 2 \rightarrow 2 2 0 \rightarrow 2 2 8 \rightarrow 2 3 3 \rightarrow 2 3 7

21 $2\ 3\ 8 \rightarrow 2\ 3\ 6 + 2\ 2\ 0 \rightarrow 2\ 2\ 6 \rightarrow 2\ 2\ 5$ $238 \rightarrow 236 + 220 \rightarrow 226 \rightarrow 234 \rightarrow 237$ **<モード12>** BTCN 0→ハイ"1" BTCN1→□- "0" BTCN 2→□- "0" BTCN3→□- "0" BTCN4→□- "0" BTCN5→X BTCN6→ハイ"1" BTCN7→ハイ"1" BTCN8→X BTCN9→ハイ "1" BTCN10→□- "0" 画像ビデオ信号と同期信号の流れは、図11に示す信号 線参照番号に基づくなら以下のようになる。 $[0090] 238 \rightarrow 219 \rightarrow 221$ $222 \rightarrow 220 \rightarrow 238$ $222 \rightarrow 220 \rightarrow 228 \rightarrow 225$ $238 \rightarrow 236 + 220 \rightarrow 226 \rightarrow 225$ くモード13> BTCN 0→ハイ "1" BTCN1→□- "0" BTCN 2→□- "0" $BTCN3 \rightarrow X$ BTCN4→ハイ "1" BTCN5→□- "0" BTCN6→□- "0" BTCN7→ハイ"1" BTCN8→□- "0" BTCN9→ハイ"1" BTCN10→□- "0" 画像ビデオ信号と同期信号の流れは、図11に示す信号 線参照番号に基づくなら以下のようになる。 $[0\ 0\ 9\ 1]\ 2\ 3\ 8\rightarrow 2\ 1\ 9\rightarrow 2\ 2\ 1$ $222 \rightarrow 220 \rightarrow 238$ $222 \rightarrow 220 \rightarrow 228 \rightarrow 233 \rightarrow 237$ $238 \rightarrow 236 + 220 \rightarrow 226 \rightarrow 234 \rightarrow 237$ くモード14> BTCN 0→ハイ "1" BTCN1→□- "0" BTCN2→□- "0" BTCN3→□- "0" BTCN4→□- "0" BTCN5→□- "0" BTCN6→□- "0" BTCN7→ハイ"1" BTCN8→□- "0" BTCN9→ハイ"1"

BTCN10→□- "0"

特開平7-321974 画像ビデオ信号と同期信号の流れは、図11に示す信号 線参照番号に基づくなら以下のようになる。 $[0092]238\rightarrow219\rightarrow221$ $222 \rightarrow 220 \rightarrow 238$ $222 \rightarrow 220 \rightarrow 228 \rightarrow 225$ $222 \rightarrow 220 \rightarrow 228 \rightarrow 233 \rightarrow 237$ $238 \rightarrow 236 + 220 \rightarrow 226 \rightarrow 225$ $238 \rightarrow 236 + 220 \rightarrow 226 \rightarrow 234 \rightarrow 237$ くモード15> 10 BTCN $0 \rightarrow X$ $BTCN1 \rightarrow X$ BTCN2→ハイ"1" BTCN3→ハイ "1" BTCN4→□- "0" BTCN5→□- "0" BTCN6→□- "0" BTCN 7→ハイ "1" BTCN8→□- "0" BTCN9→□- "0" 20 BTCN10→ハイ"1" 画像ビデオ信号と同期信号の流れは、図11に示す信号 線参照番号に基づくなら以下のようになる。 $[0\ 0\ 9\ 3]\ 2\ 2\ 5\rightarrow 2\ 2\ 8\rightarrow 2\ 3\ 3\rightarrow 2\ 3\ 7$ $225 \rightarrow 226 \rightarrow 234 \rightarrow 237$ $225 \rightarrow 228 \rightarrow 234 + 233 \rightarrow 220 \rightarrow 238$ $225 \rightarrow 226 \rightarrow 234 \rightarrow 236 \rightarrow 238$ くモード16> $BTCN0 \rightarrow X$ BTCN1→ハイ"1" 30 BTCN2 \rightarrow X BTCN3→□- "0" BTCN4→□- "0" BTCN5→ハイ"1" BTCN6→□- "0" BTCN7→□- "0" BTCN8→ハイ "1" $BTCN9 \rightarrow X$ BTCN10→ハイ"1" 画像ピデオ信号と同期信号の流れは、図11に示す信号 40 線参照番号に基づくなら以下のようになる。 $[0\ 0\ 9\ 4]\ 2\ 3\ 7\rightarrow 2\ 3\ 3\rightarrow 2\ 2\ 8\rightarrow 2\ 2\ 5$ $237 \rightarrow 234 \rightarrow 226 \rightarrow 225$ $237 \rightarrow 233 + 234 \rightarrow 220 \rightarrow 238$ $237 \rightarrow 234 \rightarrow 236 \rightarrow 238$ くモード17>

BTCN0→□- "0"

BTCN1→□- "0"

BTCN2→□- "0"

BTCN3→□- "0"

50 BTCN4→□- "0"

```
BTCN5→X
BTCN6→X
BTCN7→ハイ"1"
BTCN8→X
BTCN9→ハイ"1"
BTCN10→ロー"0"
画像ビデオ信号と同期信号の流れは、図11に示す信号
線参照番号に基づくなら以下のようになる。
【0095】238→219→221
```

```
2 3 8 \rightarrow 2 2 0 \rightarrow 2 2 2
2 3 8 \rightarrow 2 2 8 \rightarrow 2 2 5
2 3 8 \rightarrow 2 2 0 + 2 3 6 \rightarrow 2 2 6 \rightarrow 2 2 5
< \pm - + 1 8 >
```

BTCN4
$$\rightarrow$$
N \uparrow "1"
BTCN5 \rightarrow D \rightarrow "0"
BTCN6 \rightarrow D \rightarrow "0"
BTCN7 \rightarrow N \uparrow "1"
BTCN8 \rightarrow D \rightarrow "0"
BTCN9 \rightarrow N \uparrow "1"

BTCN10→□- "0"

画像ビデオ信号と同期信号の流れは、図111に示す信号 線参照番号に基づくなら以下のようになる。

```
[0096] 238 \rightarrow 219 \rightarrow 221

238 \rightarrow 220 \rightarrow 222

238 \rightarrow 228 \rightarrow 233 \rightarrow 237

238 \rightarrow 220 + 236 \rightarrow 226 \rightarrow 234 \rightarrow 227
```

BTCN1→ハイ"1" BTCN2→X

〈チード19〉

BTCN3→□—" 0" BTCN4→□—" 0" BTCN5→□—" 0"

BTCN6→ロー"0" BTCN7→ハイ"1"

BTCN8→X

BTCN9→ハイ"1" BTCN10→ロー"0"

画像ビデオ信号と同期信号の流れは、図11に示す信号 線参照番号に基づくなら以下のようになる。

[0097] 238 \rightarrow 228 \rightarrow 225 238 \rightarrow 228 \rightarrow 237 238 \rightarrow 220 + 236 \rightarrow 226 \rightarrow 225 238 \rightarrow 220 + 236 \rightarrow 226 \rightarrow 237 <\tau-\text{\text{\tau-\text{\tau-\text{\tau-\text{\tau-\text{\tau-\text{\tau-\text{\tau-\text{\tau-\text{\tau-\text{\tau-\text{\text{\tau-\text{\text{\tau-\text{\tau-\text{\tau-\text{\tau-\text{\t BTCN 1→□- "0" BTCN 2→□- "0" BTCN 3→□- "0" BTCN 4→□- "0" BTCN 5→□- "0" BTCN 6→□- "0" BTCN 7→ \cap 1" BTCN 8→□- "0" BTCN 9→ \cap 1"

10 BTCN10→□- "0"

画像ビデオ信号と同期信号の流れは、図11に示す信号 線参照番号に基づくなら以下のようになる。

24

[0098] $238 \rightarrow 219 \rightarrow 221$ $238 \rightarrow 220 \rightarrow 222$ $238 \rightarrow 228 \rightarrow 225$ $238 \rightarrow 228 \rightarrow 233 \rightarrow 237$ $238 \rightarrow 220 + 236 \rightarrow 226 \rightarrow 225$ $238 \rightarrow 220 + 236 \rightarrow 226 \rightarrow 234 \rightarrow 237$

[IPUの構成説明] 図12は画像メモリユニット(I 20 PU) 1008の内部構成を示すプロック図である。I PU1008は、外部機器のカラー画像信号(各ステーションのカラーリーダ部351からの画像データやホスト1009からの画像データ)を画像メモリ604に記憶する機能と、外部機器(ここでは各ステーションのカラーリーダ部351)と同期をとって外部機器に画像メモリに記憶されたデータを出力する機能を有する。

【0099】次にそれぞれの機能について説明する。

【0100】(1) カラー画像信号の画像メモリへの書き込み

30 入力モードに設定された外部インタフェース609から入力されるRGB信号616~618(各8ビット)は、トライステートバッファ610と信号線620~622を介して周波数変換部613(FIFOが使用されている)に送られる。この時、トライステートバッファ610及び612はイネーブル状態に、また、別のトライステートパッファ611はディスイネーブルになるようにCPU603で制御される。

【0101】次に周波数変換部613では書き込みクロック信号として外部クロック(3ピットの信号618の 内の1ピット)、書き込みリセット信号として外部主走査同期信号(3ピットの信号618の内の1ピット)、書き込みイネーブル信号として外部主走査同期信号(3ピットの信号618の内の1ピット)を用い、一方、読み出しクロック信号として内部クロック(VCKIPU)、読み出しリセット信号として内部主走査同期信号(外部主走査同期信号及びVCKIPUによって内部SYNCP生器614で生成されるHSYNCIPU)、読み出しイネーブル信号(内部主走査同期信号及びVCKIPUによりエリアイネーブル生成器(不図示)により発生されるENIPU2)を制御信号として用いるこ

とにより、外部の画像クロックとメモリユニット内の画 像クロックとの同期がとられ(主走査同期信号はカラー リーダ部351のものが使用される)、ここからの出力 信号623~625はデータコントローラ607を介し て画像メモリ604に書き込まれる。

【0102】なお、画像メモリ604は1画素について RGB各8ピット計24ピット分の容量を持ち、この時 のメモリ制御信号の制御は、外部副走査イネーブル信号 (2ピットの信号619の内の1ピット) やHSYNC IPU等に基づいてセレクタ608を介して、アドレス 10 コントローラ606によって行なわれる。

【0103】次にホスト1009から画像メモリ604 への書き込みについて説明する。

【0104】ホスト1009からCPU603へは、例 えば、GPIB等で送られた画像データが外部インタフ エース609及び信号線601を介してCPU603の メモリ(不図示)に蓄積される。そして、CPU603 がアドレスコントローラ605、データコントローラ6 07、セレクタ608を制御して、画像メモリ604に ホスト1009からの画像データを書き込むことで実現 20 される。ここで、この画像転送はDMAを用いても良

【0105】(2)外部機器へのカラー画像データ出力 画像メモリ604に記憶されたデータは、データコント ローラ607、トライステートパッファ611を経て、 外部インタフェース609を介して、カラーリーダ部3 51の外部インタフェースに対して出力されるように、 外部インタフェース609、トライステートパッファ6 12から入力される主走査同期信号及び副走査同期信号 に基づいてアドレスコントローラ606で生成されるア 30 ドレスにより画像メモリ604から読み出される。この 時、ENIPU2はディスイネーブル状態、トライステ ートバッファ611~612はイネーブル状態に、トラ イステートパッファ610はディスイネーブル状態にな るようCPU603で制御される。

【0106】次に、以上の構成の重連システムを用い て、ある一つのステーションのリーダの原稿台上に置か れた原稿画像を複数のステーションから出力する際の手 順を説明する。

【0107】図1に示すように4台のステーション10 01~1004が重連システムに接続されていて、ステ ーション1001のカラーリーダ部351のプラテン5 55上に原稿画像となるものが置かれているとする。

【0108】 <基本操作画面>図13は上述した図6に 示した各ステーションの操作パネル上のLCD表示部5 0005の詳細な外観図であり、電源投入時、またはり セット動作時等のリセット状態における基本画面を示 す。

【0109】図13においてステータスパー50101

26

ージが表示され、リセット状態では『コピーできます』 と言うメッセージが表示されている(以降、『』でくく られた文章はステータスパー50101に表示されるメ ッセージ内容を表す)。プリント枚数はプリント枚数表 示部50102に表示され、リセット状態では"1"が 設定されている。尚、プリント枚数は上述したようにテ ンキー50000により、設定できる。

【0110】記録用紙の種類は記録用紙表示部5010 3に表示され、リセット状態ではオート用紙が選択され ている。記録用紙はステーションに用意されている複数 の給紙力セットまたは手差しトレイのどこから給紙する かを選択する事によって、選択できる。

【0111】用紙選択キー50105を押下すると、L CD表示部50005は図14に示す状態になる。図1 4において、キー501a1は手差しトレイ、キー50 1a2は上段力セット、キー501a3は中段力セッ ト、キー501a4は下段カセットというふうに各キー は各々定まった給紙元を示しており、それぞれのキート ップはその給紙元に用意されている用紙の種類を表して いる。例えばこの状態で上段の記録紙カセットを抜いて しまうとキー501a2のキートップは空白となり、キ -501a2は選択不可能となり、再びカセットを装着 するとそのカセットのラベルまたはセットされている用 紙サイズを感知して、キー501a2のキートップには その記録用紙の種類が表示される。

【0112】図501aにおいて手差しトレイを示すキ -501a1を押下すると、手差しトレイのみ操作者に より記録用紙の指定を行う必要があるため、LCD表示 部50005は図15に示す表示となる。図15に示す キー501b1等のキートップは固定であり、ステーシ ョンに用意されている記録用紙とは関係なく、単に用紙 サイズを表している。

【0113】一方、図13、図14、又は図15の状態 でオート用紙選択キー50106を押下すると、図13 に示す記録用紙表示部50103の表示は「オート用 紙」になり、出力する画像サイズが判明した時点でその 画像を出力するのに最適な用紙を用意している給紙元を 選択する。

【0114】また、図13の基本操作画面において、出 カ画像の入力画像に対する変倍率は変倍率表示部501 04に表示され、例えばA4サイズからB5サイズへの 定型用紙サイズ間の変倍は、定型拡大キー50107ま たは定型縮小キー50108を押下する事により、LC D表示部50005は図16に示す表示となる。図16 において変倍率表示部50104には、定型拡大キー5 0107または定型縮小キー50108の押下により、 その変倍の設定がサイクリックに表示される。

【0115】また、図13及び図16において定型用紙 サイズ間以外の変倍率が必要な場合には、ズームインキ はステーションまたは重連システムの状態を表すメッセ 50 ー50115またはズームアウトキー50117を押下

27

すると、その度にその時点での変倍率からそれぞれ1% 刻みで上下する。オートズームキー50116を押下す ると、変倍率表示部50104の表示はオート倍率にな り、入力する画像サイズが判明した時点で、選択されて いる記録用紙に出力するのに最適な変倍率を決定する。

【0116】図13において、重連設定キー50110 は重連システムに接続されている他のステーションが存 在しないときには表示されないか、又は押下されても機 能しない。

【0117】 重連設定キー50110を押下すると、接 10 統された他のステーションにおいて現在重連コピー中で あれば重連コピー中フラグが立っているため、図17に 示すメッセージウィンドウを一定時間表示して、重連設 定には移行しない。一方、重連コピー中フラグが立って いない場合には重連設定がなされ、重連設定キー501 10は、図18に示すように反転し、ステータスパーと 共に重連設定がなされている事を示す。

【0118】 〈画像の転送元アービトレーションモード >図13において重連設定キー50110が押下された 時点で、重連システムは重連コピー要求を出した複数の ステーションのうち、画像の転送元となるステーション を決定する転送元アービトレーションモードに入る。重 連システムが転送元アービトレーションモードに入った 時点で、重連コピー要求を出した各ステーションは重連 コピーに関する送信内容を一定時間(本実施例では約1 00msec)保持する。その間に、重連設定キー50 601が押下された各ステーション(以下これを画像の 転送元ステーションまたは単に画像の転送元と呼ぶ) は、自分より優先順位の高いステーションが重連要求を 出していることを確認した場合には重連コピー要求を取 30 り下げ、重連設定に移行しない。一方、自分より優先順 位の高いステーションは重連コピー要求を出していない ことを確認すると、重連設定に移行し、重連コピーが終 了するまで重連コピー中フラグを保持する。

【0119】〈重連ステーションの選択設定〉図1に示 すように、ステーション1001~1004の4台のス テーションが重連システムに接続されていて、ステーシ ョン2のリーダ部原稿台上に原稿となるものが置かれて いるとする。

【0120】例えば図1におけるステーション1002 の操作パネル内の重連設定キー50110が押下される と、例えばステーション1002, ステーション100 4は異常がなく使用でき、ステーション1001,ステ ーション1003は何らかのジョブ実行中である場合に は、ステーション1002(以下、自ステーションと呼 ぶ)の操作パネルのLCD表示部50005には、図1 9に示す画面が表示される。

【0121】図19は重連設定に入ったときに表示され る重連ステーション設定画面であり、ベースウィンドウ 50201とその上に配置された各ステーション設定キ 50 28

-50202、設定終了キ-50203、設定クリアキ -50204、重連グループキー50205、オート重 連設定キー50206、ローカル設定キー50207等 からなる。ステーション設定キー50202のキートッ プ中央の数字はそのキーを押下することにより設定され るステーション番号であり、アドレスの若い順に"1" から順に設定されており、図19に示すペースウィンド ウ50201上においてその位置は固定である。例え ば、本実施例ではステーション番号1はアドレス"0" であるステーション1001を、ステーション番号2は アドレス"1"であるステーション1002(自ステー ション) を、ステーション番号3はアドレス"2"であ るステーション1003を、ステーション番号4はアド レス"3"であるステーション1004をそれぞれ示し ている。

【0122】ステーション設定キー50202のキート ップの詳細を図20に示す。図20において、5030 2はキートップの中央の表示部分を示す。

【0123】図20において、状態50303で示すよ うにキートップ表示が実線の縁取りに白抜きの矩形であ る場合には、その50302のアドレスで示されるステ ーションが選択可能であることを表している。即ち、本 実施例ではアドレス"0"で示されるステーション10 01が選択可能であることを示している。また、状態5 0304は、そのステーションが既に設定済みであるこ とを示し、状態50305はそのステーションが重連シ ステムに接続されていないことを示し、状態50307 はそのステーションが50302で示される記録用紙が 無いことを示す。また、状態50308はそのステーシ ョンにジャム、トナー切れ等、何らかのエラーが起こっ ていることを示し、重連設定は不可能であるか又は禁止 されている。状態50309は、そのステーションは現 在何らかのジョブが実行中であることを示す。

【0124】以上のように、選択可能なステーションの 条件とは、まず重連接続されていること、その時点で設 定されている出力用紙が給紙可能であること、ジャムま たはトナー切れ等のエラーが起きていないこと、及びま だ選択されていないこと等である。また、図19におい てステーション設定キー50202は反転することによ り選択済み状態を示すが、選択済み状態で再び押下する 事により、選択を解除する事ができる。

【0125】図19において設定終了キー50203が 押下された時点で少なくとも1つのステーションがステ ーション設定キー50202により選択されている場合 に、重連設定がなされる。また、設定クリアキー502 04の押下により全てのステーションに対する選択を解 除して重連設定を終了することもできる。また、予め複 数のステーションをグループとして設定しておいた場合 には、グループキー50205を押下することでグルー プ化された全ステーションが選択できる。オート重連設

29

定キー50206を押下すると、自ステーションに所定 の条件のプリント要求が発生した場合に、自動的に重連 接続されている他のステーションに対して重連設定を行 う。オート重連処理について図21を参照して説明す る。

【0126】図21は、本実施例におけるオート重連処 理のフローチャートである。まずステップS5101で 自ステーションにプリント要求が発生すると、ステップ S5102で自ステーションはオート重連設定がなされ ているかをチェックする。ステップS5102でオート 重連設定がなされていなければオート重連設定は行わな いが、オート重連設定がなされているのであれば、ステ ップS5103に進む。ステップS5103では、ステ ップS5101で発生したプリント要求が、自ステーシ ョンが備えるソータビン数より多い部数でソート設定さ れたプリント要求であるのかが判定される。ステップS 5103でソータピン数以上のソート要求であればステ ップS5104に進み、重連接続された他のステーショ ンからソータ機能を備えたステーションを選択し、ステ ップS5106に進む。

【0127】一方、ステップS5103でソータピン数 以上のソートプリント要求でなければ、他の全ステーシ ョンを選択した状態でステップS5105に進み、全プ リント枚数が30枚以上の設定のプリント要求であるか を判定する。ステップS5105で30枚以上のプリン ト要求であればステップS5106に進むが、30枚未 満であればオート重連設定を行わない。ステップS51 06では、既に選択されたステーションのうち、プリン ト要求で設定された記録用紙が給紙可能であるステーシ ョンを選択する。そしてステップS5107において、 以上選択されたステーションに対して、自動的に重連設 定を行う。

【0128】また、オート重連設定を行う際の、各ステ ーションへのプリント枚数の分配の様子を図22に示 す。図22において、自ステーションをAとし、また、 B, Cは他の重連接続されたステーションとし、NはA におけるプリント設定枚数である。この時、設定枚数N が30枚未満であればオート重連設定は行わず、ステー ションAのみで30枚全てを出力し、ステーションB, Cは出力を行わない。また、設定枚数Nが30枚以上6 0枚未満であれば、ステーションAはステーションBの みに対してオート重連設定を行い、その出力枚数はN/ 2ずつとする。また、設定枚数Nが60枚以上90枚未 満であれば、ステーションAはステーションB及びCに 対してオート重連設定を行い、その出力枚数はN/3ず つとする。設定枚数が90枚以上となる場合は、重連接 続されたステーションを増やすか、または1台のステー ションにおける出力枚数の分担を増やすことにより、対 広する。

【0129】図19において、ローカル設定キー502 50 ステーションを報知する。

30

07を押下すると、図23に示すローカル設定画面が現 れる。図23は重連設定された他のステーションに対し て、自ステーションから設定を行うローカル設定のため の画面を表す。図19において50901は選択したス テーションの操作パネルと同等の機能を有する設定ウィ ンドウであり、即ち、上述した図13と同等の機能を有 する。50904はのステーション選択タグであり、ロ ーカル設定を行うステーションを選択する。尚、509 03及び50905は、ステーション選択タグ5090 4等で示されるステーションアドレス表示の前進及び後 退タグである。

【0130】ステーション選択タグ50904により選 択されたステーションの設定アドレスは、選択ステーシ ョン表示部50902に表示される。そして、設定ウィ ンドウ50901でローカル設定を行った後、ローカル 設定終了キー50906を押下することにより、ローカ ル設定を終了する。尚、ステーション選択タグ5090 4は、上述した図20と同様にステーションの各状態を 表現することができる。その詳細を図24に示し、説明 を省略する。

【0131】 <画像転送先ステーションの確定>図19 で示される重連ステーション設定画面より、ステーショ ン選択キー50202の押下により選択されたステーシ ョン(以下これを画像転送先ステーションまたは単に画 像転送先と呼ぶ) には、画像転送元ステーションより画 像転送先要求が出される。画像転送先要求を受け取った 画像転送先ステーションは、その状態に依らず操作パネ ルに図25に示すダイアログウィンドウを表示し、操作 者に重連コピー要求があったことを報知する。

【0132】ここで操作者がNGキー50502を押下 30 することにより画像転送先となることを拒否すると、画 像転送先ステーションでは画像転送先禁止フラグを立て る。操作者が〇Kキー50501を押下するか、または 一定時間(本実施例においては5 s e c) 入力がない場 合には、画像転送先となることを承諾したとみなし、図 26に示すように、ステータスパー50602に『重連 コピーします』と表示し、操作パネル上の全てのキーが 聞かなくなる。ただし、現在何らかのジョブ実行中(例 えば、ローカルコピー中であったり、コンピュータ等外 部装置からのプリント要求に対してプリント処理を実行 中) である場合には、画像転送先の操作パネル上には上 述した図18に示す画面が表示される。そして、ジョブ の終了を待って、画像転送先として確定する。

【0133】また、画像の転送元ステーションにおいて は、画像転送先要求を発行して一定時間(本実施例にお いては5 s e c) の後に、画像転送先の画像転送先禁止 フラグを確認し、フラグが立っていなければステーショ ンの選択を確定し、図19及び図23に示す対応するス テーションのキー表示を反転させて操作者に選択された

31

【0134】図19に示すステーション選択キー502 02の押下からそのステーションが画像転送先として確 定するまでの間、ステーション選択キー50202は反 転表示を繰り返し、選択したステーションがまだ転送先 として確定していないことを表す。また、画像転送元ス テーションは重連接続されたステーションに画像転送先 禁止フラグが立っているのを確認すると、禁止されたス テーションの設定を解除し、図19に示すステーション 設定画面上の対応するステーション設定キー50202 の表示を替え、選択禁止であることを操作者に報知す る。

【0135】図19に示す重連ステーション設定画面に おいて、自ステーション1002と、ステーション10 01, 1003, 1004とを重連接続するようにステ ーション設定キー50202を選択した結果、例えばス テーション1003のみが操作者により接続拒否される と、図19に示す重連設定画面は図27に示すようにな る。

【0136】図27に示す画面により、ステーション1 001,1002,1004は重連設定されているが、 ステーション1003は設定禁止ステーションとして重 連設定不可となったことが分かる。そして、設定終了キ -50203を押下すると、図28に示すように『重連 コピーできます』というメッセージがメッセージバーに 表示され、重連コピー準備完了となる。

【0137】以上説明したようにして本実施例における 重連設定が確定されるが、本実施例における重連設定が 行われる様子を、図29を参照して簡潔にまとめて説明 する。

【0138】図29は、本実施例における重連設定の様 30 子を上述した各図に示す画面の遷移によって説明した図 である。図29におけて重連システムは、上述した図1 に示す構成であり、マスタステーションとしてステーシ ョン1001、スレープステーションとしてステーショ ン1002, 1003, 1004が存在している。

【0139】図29において、50401は上述した図 13に示す基本画面である。ただし、ステーション10 01及び1003は現在コピージョブ実行中であり、 『コピーしています。』のメッセージが表示されている ものとする。

【0140】ここで、ステーション1002の操作パネ ルから重連設定キー50110が押下された場合、重連 システム全体が画像転送元アービトレーションモードと なり、各ステーションの重連要求を確認する。

【0141】画像転送アービトレーションモードを経て ステーション1002が画像転送元ステーションとして 確定すると、ステーション1002の操作パネルには、 50402の上述した図19に示す重連ステーション設 定画面が表示される。そして、画面50402において ステーション1001, 1003, 1004について100 100 100 100 100 100 100 100 100

連設定を行うようにステーション設定キー50202を

押下すると、重連システムは画像転送先ステーション確 定モードとなる。

32

【0142】画像転送先ステーション確定モードにおい て、ステーション1001, 1003, 1004は各操 作パネルに50403の図25で示すステーション確認 画面を表示し、画像転送先として設定してもよいかが確 認される。図29においては、ステーション1002は 操作者により画像転送先となるのを承諾され、ステーシ ョン1003は操作者により画像転送先となるのを拒否 され、ステーション1004は操作者による返答が所定 時間無かったため、承諾したとみなされる例を示す。

【0143】各ステーションにおける50403のステ ーション確認画面による確認の結果、ステーション10 02の操作パネルには50404の図27で示した重連 ステーション設定画面が表示され、ステーション100 3のみが重連設定できなかったことを示す。そして、5 0404の画面において設定終了キーが押下されること により画像転送先ステーション確定モードが終了し、ス テーション1002の操作パネルには50405の図2 8に示すように、『重連コピーできます。』のメッセー ジが表示される。

【0144】また、この時ステーション1001はコピ ージョブ実行中であるため、50406の図18に示す 『コピーしています。コピーが終り次第、重連コピーを 行います。』のメッセージが表示される。ステーション 1004は50407の図26に示す『重連コピーしま す。』のメッセージが表示される。また、画像転送先と ならなかったステーション1003の操作パネルは、5 0401の基本画面に戻り、重連コピーを行わない。

【0145】以上のように重連設定が行われ、ステーシ ョン1002の50405の画面が表示されている状態 で、上述した図6に示すコピースタートキー50001 が押下されると、ステーション1002と1004で重 連コピーが開始され、ステーション1001も現在実行 中のプリンとジョブが終了するのを待って、重連コピー を開始する。こうして、各ステーションに割り当てられ た出力枚数分のコピー処理が終了すると、本実施例にお ける重連コピー処理は終了する。

【0146】以上説明したように、重連コピー中には逐 ーその旨のメッセージが各ステーションの操作部に表示 されるため、操作者は例えばホストコンピュータ100 9からのリモートプリント等、他のプリント処理と重連 コピーとの判別が可能である。

【0147】〈画像転送先ステーションの操作〉次に、 ローカル設定が転送元ステーションによって行われた場 合の、転送先ステーションにおけるローカル設定につい て説明する。

【0148】操作者は、画像転送元ステーションにおい

10を押下することによって、アービトレーションモー ドを経て重連出力の条件を設定する。この出力条件と は、例えば、カラーバランス、濃度調整、色相調整等の 機種または機械間差を補正するためのモード(補正モー ド) と、用紙サイズ及び方向,変倍率,出力枚数等の基 本的なモード(基本モード)と、画像の合成、変形等、 原稿イメージから新たなイメージを作り出すためのモー ド(編集モード)に分類される。

【0149】これ等のモードのうち編集モードの設定 は、転送元ステーションで画像を処理するのに用い、転 10 送先ステーションには渡さない。また、基本モードのう ち変倍率と用紙の設定はそのまま転送先ステーションに 渡され、枚数は分配された枚数のみ、各転送先ステーシ ョンに送られる。

【0150】一方、補正モードの設定は転送元ステーシ ョンに対してのみ有効で、転送先ステーションには送ら れない。また、転送先ステーションでは補正モード以外 のローカル設定は無効となり、補正モードのみ設定を許 可される。

【0151】この場合の転送先ステーションの操作パネ 20 ルの表示例を、図30に示す。図30において、512 00の液晶表示部では、当該ステーションが画像転送先 として設定されている旨のメッセージを表示する。51 201は変倍率設定キー、51202は用紙選択設定キ ーであり、それぞれ転送元から送られてきた基本モード の設定値を変更可能である。ただし、基本モードのうち 出力枚数は、変更不可であるため、表示されない。ま た、51203はカラーバランス等の補正モード、及び 画像合成等の編集モード等の、その他の各種出力条件設 定キーである。出力条件設定キー51203は、上述し 30 たように転送先ステーションにおいては補正モードのみ 設定可能であるため、設定不可である条件についてはそ の設定キー上にその旨のマークを表示することにより操 作者に報知し、もちろん設定は行えない。

【0152】尚、上述した図30に示す転送先ステーシ ョンの操作パネル表示は、特に出力条件設定キー512 03の内容は各ステーションのローカル設定可能な条件 に従って、適宜設定すればよい。

【0153】〈画像転送(重連コピー)の実行〉上述し た図1に示すステーション1001~1004におい て、ステーション1002が図19に示すようにステー ション1001、1004と重連設定されている場合を 考える。ステーション1002のコピースタートキーを 押下すると、これを契機にしてステーション1002は 設定されたコピー枚数を各ステーションに分配し、全て のステーションに向けてプリントスタートコマンドを発 行する。ステーション1001,1004は、このプリ ントスタートコマンドを受け取ると、このコマンドの発 行元であるステーション1002のシステムアドレスと 自装置のシステムアドレスとに基づいてビデオ信号の入 50 き込まれると同時に他のステーションの画像メモリにも

34

力元の切り替えを行い、さらに、自装置の画像メモリへ の書き込みのための制御をVIDEO制御線(VCL K、HSYNC、VE) に従うように装置の設定を切り 替え、画像信号待ちの状態に入る。

【0154】一方、ステーション1002は、原稿画像 読み取りのための設定を行ない、自装置の画像メモリへ の書き込みのための制御信号がVIDEO制御線へも出 力されるように切り替えを行ない、画像読み取り動作を 開始する。ステーション1001、1004は、ステー ション1002の出力する制御信号を用いて各々の画像 メモリへの書き込みを行なう。ステーション1002の 画像読み取り動作が完了すると、ステーション1002 から画像転送終了コマンドが発行され、ステーション1 001, 1002, 1004はそれぞれプリントアウト 動作に入る。

【0155】同様の手順をとることによって、ステーシ ョン1001~1004のどのカラーリーダ部のプラテ ン上に原稿画像がある場合においても、そのステーショ ンの操作バネルでの操作により、複数のステーションを 利用した出力を得ることが可能である。

【0156】次に、重連システムに接続されたステーシ ョン1001にIPU1008を介して接続されたホス ト1009からの出力を複数のステーションを用いて出 力する際の手順を説明する。

【0157】重連システムに接続された全てのステーシ ョンの状態は、IPU1008を介してホスト1009 に集計されている。ホスト1009からの操作で重連シ ステムの状態に応じて使用するステーション、コピー枚 数、用紙等を設定した後、出力画像データをIPU10 08に転送する。

【0158】IPU1008は、これらの設定を接続さ れているステーション1001に通達する。この通達を 受け取ったステーション1001は、使用される他のス テーションに対してプリントスタートコマンドを発行す る。プリントスタートコマンドを受け取ったステーショ ンは前述したプラテン上の原稿画像の出力の場合と同様 の手順をふんで、画像信号待ち状態に入る。

【0159】さてIPU1008が接続されているステ ーション1001は、ビデオ信号入力元と出力先を示す 画像データ送受信転送モードを「IPUからの入力」か つ「他のステーションへの出力」のモード(例えば、モ ード13)に切り替えた後、IPU1008に対して画 像を送るようコマンドを発行する。IPU1008から の画像読み出し、及び、残りのステーションの画像書き 込みに用いられるVIDEO制御信号は全て、IPU1 008が接続されているステーション1001が生成す るものを用いる。

【0160】従って、IPU1008から読み出された 画像データは、ステーション1001の画像メモリに書

同時に書き込まれることになる。画像書き込みの後は、 ステーション1001から画像転送終了コマンドが発行 され、各ステーションでプリントアウト動作が開始され る。

【0161】以上のいずれかの場合においても、使用ステーションの選択操作の際に選択されなかったステーション(本実施例においてはステーション1003)に対してもプリントスタートコマンドが発行される。そのステーションではプリント動作は行わないものの、プリントスタートコマンドに含まれているスタート要求元アド 10レスと自装置のアドレスとを比較することによって、必要なら1/F部を切り替えて画像信号が目的のステーションに到達するように中継する。

【0162】また更に、転送元ステーションからパラメータ転送コマンドを発行して転送先ステーションにカラーモード等のパラメータを設定する場合、全てのパラメータについて転送元ステーションから設定可能とするのではなく、転送先ステーションにおいて一部のパラメータについては転送元からのパラメータ設定コマンドを無視することにより、例えば、各ステーション毎のカラー 20パランス等の装置毎の調整データを変更せずに済む。

【0163】以上説明したように本実施例によれば、1 つのステーションのプラテンに置かれた原稿画像を入力 してデジタル画像データに変換し、そのデータを他のス テーションに転送して、原稿画像を入力したステーショ ンのみならず、他のステーションからも同様の画像をプ リント出力することができる。

【0164】なお本実施例で用いた複数のステーションにはマスタとスレーブという主従関係がある例について説明したが本発明はこれに限定されるものではない。例 30 えば、重連システムにおいて、マスタステーションを定義せず、即ち、マスタステーションのみが用いているインタフェースクリアコマンドとステータス要求コマンドをコマンド体系の中に用意せず、各々のステーションが電源立ち上げ時の自分自身の初期化が終了するとその後一定時間間隔で(もちろん他のステーションが何もコマンドを送っていない合間に)ステータス転送コマンドを発行するような構成としても良い。

【0165】この場合、システム全体を制御するマスタステーションを定義しないので、互いに対するステーシ 40ョンのステータス転送タイミング制御やその情報の授受確認が難しくシステム全体のスループットのある程度の低下は免れないが、ステーション相互の通信制御やコマンド体系は簡略化することができる。

【0166】〈第2実施例〉以下、本発明に係る第2実施例として、ローカル設定の設定方法が上述した第1実施例と異なる場合について説明する。

【0167】第2実施例における構成は上述した第1実施例と同様であるため説明を省略し、ローカル設定の設定方法についてのみ、図31を参照して説明を行う。

36

【0168】第1実施例においては、図19に示した重連ステーション設定画面におけるローカル設定キー50207の押下により図23に示すローカル設定画面が表示されたが、第2実施例では図31に示すローカル設定画面が表示される。

【0169】図31に示すローカル設定画面は、画像転送元のローカル設定を行う設定ウィンドウ51101、選択された画像転送先のローカル設定を行う簡易設定ウィンドウ51102、ローカル設定先選択タグ51105、選択されている設定先を表す設定先表示部51103、ローカル設定を終了する設定終了キー51104等から構成される。二つの操作ウィンドウ51101、51102は、互いに操作モードを替えることなく、同時にローカル設定操作が可能である。

【0170】以上説明したように第2実施例による方法でも各ステーションのローカル設定を行うことができ、 上述した第1実施例と同様の効果が得られる。

【0171】尚、本発明は、複数の機器から構成されるシステムに適用しても良いし、1つの機器から成る装置に適用しても良い。また、本発明は、システム或は装置にプログラムを供給することによって達成される場合にも適用できることはいうまでもない。

[0172]

【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、外部装置とのデジタル画像信号の入出力の制御、及び/或は、中継制御のための通信が装置内で行われるので、このような装置を複数台用いてシステムを構成する場合、システム全体制御のため特殊な装置が不要となり、特殊な装置の性能に依存しないシステム構築が可能になるので柔軟な拡張性をもったシステムを構成できるという効果が得られる。

【0173】また、転送先ステーションの状況を把握することができるため、重連設定するにあたりより操作性を向上させることができる。

[0174]

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る一実施例であるカラー複写機を複数組み合わせて構成した重連システムの構成を示す図である。

7 【図2】本実施例の重連システムを構成するカラー複写機のインタフェース部の構成とカラー複写機相互の接続 形態を示す図である。

【図3】本実施例においてカラー複写機相互を接続する 接続ケーブルに含まれる通信線の構成とその通信線との 接続を行うインタフェース部の詳細な構成を示す図である。

【図4】本実施例における通信線で用いられる制御信号 の相互関係を示すタイムチャートである。

【図5】本実施例の重連システムで用いられる主なコマ 50 ンドを示す図である。 (20)

37

【図 6】本実施例の重連システムを構成するカラー複写機の操作パネルの表示例を示す図である。

【図7】本実施例の重連システムを構成するカラー複写機の構成を示す側断面図である。

【図8】本実施例のカラー複写機のカラーリーダ部のデジタル画像処理部の構成を示すプロック図である。

【図9】本実施例のビデオバスセレクタとビデオバスセレクタ周辺回路の詳細な構成を示すプロック図である。

【図10】本実施例のプリンタ部のポリゴンミラースキャナの構成を示す図である。

【図11】本実施例のインタフェース部のさらに詳細な 構成を示す図である。

【図12】本実施例の画像メモリユニット (IPU) の 内部構成を示すブロック図である。

【図13】本実施例の重連システムを構成するカラー複写機の操作パネルの基本画面表示を示す図である。

【図14】本実施例の図13に示す基本表示画面において用紙選択キーを押下した後の表示例を示す図である。

【図15】本実施例の図14に示す基本表示画面において手差しトレー選択キーを押下した後の表示例を示す図 20である。

【図16】本実施例の図15に示す基本表示画面において手差し用紙選択キーを押下した後の表示例を示す図である。

【図17】本実施例において重連コピー中に重連設定キーを押下した際の表示例を示す図である。

【図18】本実施例において他ジョブ実行中のステーションが重連設定された場合の画面表示例を示す図である。

【図19】本実施例において重連設定を行う重連ステー 30ション設定画面の表示例を示す図である。

【図20】本実施例における重連ステーション設定キーのキートップ表現を示す図である。

【図21】本実施例におけるオート重連設定処理を示すフローチャートである。

【図22】本実施例におけるオート重連設定時における

38 各ステーションへの出力枚数の分配例を示す図である。

【図23】本実施例における転送先ステーションのロー カル設定を行う際の画面表示例を示す図である。

【図24】本実施例における重連ステーション選択タグ の表現を示す図である。

【図25】本実施例における転送先ステーションで重連 コピー開始を確認するステーション確認画面の表示例を 示す図である。

【図26】本実施例における転送先ステーションでの重 連コピー開始を報知する画面の表示例を示す図である。

【図27】本実施例において重連設定を行う重連ステーション設定画面の表示例を示す図である。

【図28】本実施例における転送元ステーションでの重連コピー準備が整ったことを報知する画面の表示例を示す図である。

【図29】本実施例における重連設定処理での各ステーション毎の画面遷移を示す図である。

【図30】本実施例における転送先ステーションでのローカル設定を行う画面の表示例を示す図である。

② 【図31】本発明に係る第2実施例における転送先ステーションのローカル設定を行う際の画面表示例を示す図である。

【符号の説明】

130 ビデオバスセレクタ

131 ビデオバスセレクタ周辺回路

351 カラーリーダ部

352 プリンタ部

353 デジタル画像処理部

354 操作パネル

30 355 プラテン

1001~1004 ステーション


1005~1007 接続ケーブル

1008 IPU


1009 ホストコンピュータ

1101~1104 インタフェース (I/F) 部


【図2】




【図1】



[図3]




【図4】




【図5】

コード	コマンド	内 容	
1 0	インタフェースクリア	マスターが電離立ち上げ時の 自分自身の初期化終了数に発行	
0 1	プリントスタート	画像の転送元が発行 スタート要求元アドレスを含む含まれる	
0 3	ステータス要求	マスターが一定間隔で発行する 要求先アドレスを含む	
0 5	ステータス転送	マスターの発行するステークス要求に応えて、 スレーブは一定時間以内にこのコマンドを発行する 自分のアドレスに譲いてブリンタステータスや エラーの有無を含む	
0 6	画像転送終了	画像の転送元が画像転送終了後に発行	
07	パラメータ転送	随像転送元が発行 転送するパラメーチの属性(カラーモード、変倍など) を示すサブコードを含む ex.)カラーモード 01 変倍 (02	


【図6】




【図7】




【図8】




【図9】




【図10】




【図13】




[図11]




【図12】



【図17】




【図14】




【図15】


【図21】



【図18】



【図19】




【図20】

50301	キートップ表現	状態 No.	ステーション状態
	14	50303	設定可能ステーション
50302	2. or 828	50304	設定済みステーション
	[[3]]	50305	未接続ステーション
	B5	50307	紙 (B5) なしステーション
	*	50308	エラー、ジャム、トナーなし等の設定不可能または禁止ステーション
	[SESS]	50309	ジョブ実行中ステーション

【図22】

N ≤ 30	30 ≤ N < 60	60 ≤ N < 90	
A=N,B=C=0	A=B=N/2C=0	A=B=C=N∕3	


[図23]




【図24】

51001	タグ表現	状態No.	ステーション状態
		51003	設定可能ステーション
51002		51004	設定済みステーション
		51005	未接続ステーション
	85	51006	紙 (96) なしステーション
		51007	エラー、ジャム、トナーなし等の設定不可能または禁止ステーション
		51008	ジョブ実行中ステーション


【図25】




[図26]




[図27]




【図28】



[図29]



[図30]



【図31】

